



Für Reinigungsergebnisse und Schäden durch unsachgemäße Handhabung übernehmen wir keine Haftung.

**Vertrieb:** Plissee - Schröder UG (haftungsbeschränkt)  
Hoher Weg 13 a • 49681 Garrel, Germany

Tel.: 0 44 74 - 91 92 34 • Fax: 0 44 74 - 91 92 32  
www.plissee-reiniger.de • info@plissee-reiniger.de

## „FRISCHE FÜR IHR PLISSEE ODER WABENPLISSEE“

### Info und Hinweise zur Nassreinigung.

Plissees oder Wabenplissees können bei starker Verschmutzung, (die in Ihrer mitgelieferten Pflegeanleitung als „waschbar“ gekennzeichnet sind), in 30 Grad warmen Wasser mit **Cosi-Clean-Lösung** gereinigt werden. Plissee- oder Wabenplissee Stoffe unterscheiden sich in folgende Kriterien:

**waschbar, feucht abwischbar, nicht waschbar.**

**Plissees oder Wabenplissees zu reinigen ist eine besondere Art der Reinigung**

(vergleichbar mit der Feinwäsche von empfindlichen Textilien)

**Plissees oder Wabenplissees sollten regelmäßig gereinigt werden:**

**In der Regel gilt:** Wenn erst nach Jahren gereinigt wird, haben sich Schmutzpartikel, Fette, Insektenexkremate, Nikotin oder Haarspray möglicherweise so festgesetzt, dass das Reinigungsergebnis unter Umständen nicht zufriedenstellend ist. Das Reinigungsergebnis ist natürlich auch von der Verschmutzung sowie Alter und die Intensität der Sonneneinstrahlung abhängig.

#### Verschmutzung durch Insektenexkremate:

Bei einer Verschmutzung durch Insektenexkremate, sollten diese möglichst schnell und zeitnah mit **Cosi-Clean** entfernt werden. Sie nehmen eine geeignete Schüssel, die Sie mit handwarmen Wasser füllen (**30 Grad**). Dann fügen Sie dem Wasser ca. 4 cl. (Zwei Schnapsgläser voll) **Cosi-Clean** hinzu. Jetzt die verunreinigte Stelle sorgsam und vorsichtig mit einem Tuch mit der Reinigungslösung abtupfen. Insektenexkremate sind so aggressive, welches die Fasern oder Beschichtungen (z.B. Perlex oder Alubeschichtungen) beschädigen können. Durch diese Art der Reinigung vermeiden Sie dauerhafte Flecken durch Rückstände von Insektenexkrementen. Bei der Säuberung dieser kleinen Verschmutzungen muss nicht jedes Mal das ganze Plissee- oder Wabenplissee gewaschen werden.

#### Beschichtete Stoff bzw. Verdunkelungsstoffe:

Alle als nicht waschbar gekennzeichneten Stoffe sollten nicht in einer **Cosi-Clean-Lösung** gereinigt werden, diese sollten Sie nur mit einem in **Cosi-Clean-Lauge** getränktem Tuch abgewischt werden.

#### Bei beschichteten Stoffen ist Vorsicht geboten:

Zu festes Aufreiben kann die Beschichtung beschädigen und dadurch kann es zu einer Fleckenbildung kommen. Gerade bei älteren Plissees, wo die Beschichtungen teilweise spröde geworden sind, kann sich die Beschichtung durch Reibung lösen.

#### Elektro, Motor und Kurbelanlagen:

Hier dürfen bei Elektro, Motor und Kurbelanlagen die mechanischen Komponenten nicht mit Wasser bzw. Reinigungslösung in Berührung kommen. Wenn Sie keinerlei geeignete Behältnisse für die Reinigung von Elektro, Motor und Kurbelanlagen zur Verfügung haben, lassen Sie diese von einem entsprechenden Fachbetrieb reinigen.

#### Feucht abwischen:

Bei „nicht waschbar“ gekennzeichneten Stoffen (z.B. Verdunkelungen oder beschichtete Stoffe wie Perlex oder Aluminiumbeschichtete) empfiehlt es sich kleinere bis mittlere Verschmutzungen/Flecken mit einem Nebelfeuchten (nicht tropfend nass!) Tuch **„VORSICHTIG“** abzuwischen (nicht reiben!). Zum befeuchten des Tuches füllen Sie eine geeignete Schüssel mit **ca. 30 Grad** warmen Wasser und fügen danach ca. 4 cl (zwei Schnapsgläser) **Cosi-Clean** hinzu. Jetzt können Sie die verunreinigte Stelle mit der **Cosi-Clean-Flüssigkeit** vorsichtig säubern.

#### Tipps zur Reinigung mehrerer Plissees- oder Wabenplissees:

Legen Sie max. 2 Plissees- oder Wabenplissees in die **Cosi-Clean-Reinigungslösung**. Wenn Sie mehrere Plissees- oder Wabenplissees in die Lauge legen, besteht die Gefahr, dass die Schnüre sich so verwickeln, dass diese nicht mehr entknotet werden können. Wenn mehrere Plissees oder Wabenplissees gereinigt werden sollen, legen Sie sie nacheinander in die **Cosi-Clean-Reinigungslauge**. Mit 125 ml **Cosi-Clean** können problemlos 4 bis 5 Plissees reinigt werden. 1 Flasche **Cosi-Clean** hat die Ergiebigkeit zur Reinigung von 8 bis 10 Plissees- oder Wabenplissees.

#### Tipp für die Lebensdauer Ihrer Plissee:

Plissees und Wabenplissee bestehen in erster Linie aus Stoffen (Trevira, Polyester usw.) und ein plissierter Stoff hat nun mal die Eigenschaft, dass er durch sein Eigengewicht nach einer gewissen Zeit sich aushängt. Es kommt natürlich auf die Beschaffenheit des Stoffes sowie die Umgebung (z.B. Feuchträume) an. Im oberen Bereich ist der Stoff fast geglättet und unten hat sich eine größere Faltschicht gebildet.

**Wenn Sie Ihr Plissee ca. 1 x im Jahr bzw. alle 2 Jahre drehen, also demontieren und auf den Kopf gestellt wieder einbauen/montieren haben Sie wieder eine schöne Faltenbildung und die Gefahr der Streifenbildung durch Kippfenster bzw. Farbunterschiede durch starke Sonneneinstrahlung verringert sich.**

# PFLEGEANLEITUNG

PROFESSIONELLES  
FEINWASCHMITTEL KONZENTRAT

**Cosi-Clean®**

PLISSEE- & WABENPLISSEE - REINIGER



**Die Nr. 1**

Werterhaltung durch  
regelmäßige Reinigung!



BITTE LESEN SIE ALLE HINWEISE IN DER PFLEGEANLEITUNG DURCH UND VERWENDEN SIE COSI-CLEAN ENTSPRECHEND DIESER ANLEITUNG.

**Prüfen Sie bitte die Reinigungsspezifikationen, ob Ihre Plissee-Wabenplissee waschbar sind!**

**Sollten Sie keine Pflege-Waschanleitung zur Verfügung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler/Fachhändler, Verkäufer. Für Reinigungsergebnisse und Schäden durch unsachgemäße Handhabung übernehmen wir keine Haftung.**

1. Nachdem Sie geprüft haben, ob Ihre Plissee- oder Wabenplissee gereinigt werden können, falten Sie ihr Plissee- oder Wabenplissee zusammen und nehmen es vom Fenster ab.

2. Befüllen Sie einen ausreichend geeigneten Behälter (z.B. Bade- oder Duschwanne) mit handwarmen Wasser (ca. 30 Grad) und geben Sie 125 ml **Cosi-Clean-Feinwaschmittel** hinzu. 250 ml (die Hälfte des Flascheninhaltes) **Cosi-Clean** reicht für ca. 8-10 Plissee/Wabenplissee.

3. Legen Sie Ihr Plissee- oder Wabenplissee in die Lösung und ziehen dieses auseinander. Das Plissee- oder Wabenplissee sollte komplett mit **Cosi-Clean-Flüssigkeit** bedeckt sein.

Lassen Sie das Plissee- oder Wabenplissee für ca. 15-20 Min. einwirken. Legen Sie max. 2 Plissee- oder Wabenplissee zusammen (siehe Hinweis/Tipp zur Nassreinigung) in das Reinigungsbehältnis. Bei Elektro-Motor bzw. Kurbelanlagen dürfen die Motoren und mechanischen Komponenten **NICHT!** mit Wasser in Berührung kommen.

4. Während der Einwirkzeit erhöhen Schwenkbewegungen ein besseres Reinigungsergebnis. Bei stärkerer Verschmutzung das Plissee „**SEHR VORSICHTIG**“ mit einem Microfasertuch leicht abwischen. „**VORSICHT**“ durch zu starkes Reiben kann es zu Farbveränderungen/Fleckenbildung insbesondere bei beschichteten Stoffen kommen. Nehmen Sie jetzt das Plissee- oder Wabenplissee an den Schienen aus der **Cosi-Clean-Reinigungslauge** (Vorsicht bei Wabenplissee, da die Waben eventuell noch mit Wasser gefüllt sein können) und spülen es mit einer Handdusche von beiden Seiten sorgfältig mit klarem Wasser ab. Spülen Sie beim Wabenplissee auch das Innere der Waben gründlich mit klarem Wasser aus.

5. Schieben Sie danach die Falten des Plissee- oder Wabenplissee zusammen, um möglichst viel Wasser aus dem Faltsstore zu pressen. Es sollte kein Wasser mehr aus dem Plissee- oder Wabenplissee tropfen.

6. Jetzt befestigen Sie ihr Plissee oder Wabenplissee zum trocknen wieder am Fenster.

**Informationen zum trocknen! WICHTIG für das Trocknen: Öffnen und schließen Sie das Plissee oder Wabenplissee des Öffneren, um durch Belüftung eine Fleckenbildung bzw. ein Verkleben der Falten zu verhindern. Ein nasser oder feuchter Plissee Stoff ist sonnen empfindlicher als ein trockener Stoff. Deshalb sollten Sie den Plissee-Wabenplissee Stoff während des Trocknungsvorgangs nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.**

**(BITTE NICHT BÜGELN)**

**Keine toxikologische Einstufung.**

Keine umweltgefährdende Einstufung S2. Falls etwas in die Augen gelangt, sofort mit viel Wasser heraus spülen. Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen und das Produkt vorzeigen. Nach der Handwäsche die Hände gründlich mit klarem Wasser abspülen und trocknen. Personen mit Hautschäden oder empfindlicher Haut sollten Handschuhe tragen bzw. längeren Kontakt mit der Waschlauge vermeiden.

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Generell gilt, Waschmittel immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!**

**Die aufgeführten Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Reinigungsanleitung können nicht alle Bedingungen und Situationen abdecken, die mit der Reinigung von Plissee-Wabenplissee auftreten können. Bitte kontaktieren Sie uns [info@plissee-reiniger.de](mailto:info@plissee-reiniger.de), wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen.**

**Für Reinigungsergebnisse und Schäden während der Reinigung und unsachgemäße Handhabung übernehmen wir keine Haftung.**

